

Catalogue

GUIDES



PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 »

www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

GUIDE

COFFRES DE VOLET ROULANT

MISE EN ŒUVRE

DÉCEMBRE 2014

NEUF-RENOVATION

Publié le 01/12/2014

COFFRES DE VOLET ROULANT - MISE EN ŒUVRE - NEUF ET RÉNOVATION

Ce guide définit les conditions de mise en oeuvre, en chantier neuf et en rénovation, des coffres de volet roulant, associés ou non à la fenêtre.

Ce document précise les conditions de mise en oeuvre permettant d'assurer les performances thermiques et de limiter la perméabilité à l'air du coffre, en vue de respecter les exigences de la RT 2012. Certains éléments de conception sont également détaillés pour optimiser les performances des coffres.

Ce guide présente, pour les différents types de coffres (bloc-baie traditionnel, tunnel, demi-linteau, rénovation), les différents points de vigilance relatifs à leur mise en oeuvre :

la liaison avec le gros oeuvre ;

la liaison avec la traverse haute de la menuiserie ;

le passage de manoeuvre, manuelle ou motorisée.

Ces préconisations sont accompagnées d'exemples pour les différentes configurations pouvant être rencontrées, en fonction :

du type de coffre ;

du type de construction : isolation par l'intérieur, isolation répartie, isolation par l'extérieur, ossature bois ;

du mode de pose de la fenêtre : en applique intérieure, en tableau côté intérieur et extérieur, en applique extérieure ;

en construction neuve et en rénovation.

